

Einbauanleitung
 STUVA - die Trittstufentasche für den
 Campster / Vanster / Spacetourer und ProAceVerso

Ihr bekommt von uns die Tasche sowie den vormontierten Träger geliefert. An diesem erkennt ihr schon wie er im Fahrzeug montiert werden muss.
 Hier noch ein paar Hinweise zum Einbau:

Das einzig nötige Werkzeug ist ein Imbus Größe 3



Löse zuerst die vier Schrauben mit denen die Winkel am Träger montiert sind.
 Die beiden U-Winkel schiebst du wie abgebildet zwischen Teppich und Trittstufe. Die richtige Position siehst du, wenn du den Träger kurz auf die Winkel legst.



Die Winkel mit den Gewinden schiebst du dann wie abgebildet unter den U-Winkel gegen die Trittstufe. Jetzt wird der Träger aufgelegt und mit den Winkeln fest verschraubt.
 Fertig!



Die Verschlüsse zur Fixierung der Tasche haben verschiedene Öffnungsrichtungen! Zuerst wird die Tasche in die vordere Halterung geschoben und dann in die hintere hineingedreht!
 Zum Entnehmen der Tasche zuerst hinten herausdrehen und dann nach vorne aus dem Verschluss ziehen.

