

EINBAUANLEITUNG

Trägersystem für Caddy 4 (Kurz)



WERKZEUG

- Du benötigst für den Einbau des Felleisenträgers lediglich einen Inbusschlüssel. Eigentlich erklärt sich der Einbau von selbst. Dein Träger ist so weit wie möglich von uns vormontiert.

SCHRITT 1

- Schraub die vier Winkel an den Träger (falls noch nicht vormontiert). Anschließend musst du die obere und untere Strebe am Mittelsteg zusammenschrauben. Schrauben nicht zu fest zudrehen. Meistens montieren wir die Winkel bereits vor. Sorge dafür, dass du die Winkel leicht verschieben kannst, das erleichtert den Einbau.



SCHRITT 2

- Den montierten Träger setzt du jetzt einfach in das Fenster und schiebst die Winkel hinter die Verkleidung.
- Schrauben anziehen. Bitte verwende keinen Akkuschrauber. Die Schrauben nicht extrem fest zudrehen.

Hinweis: Jeder Winkel ist mit Gummipuffer ausgestattet.

Auf einer Seite lassen sich die Winkel nicht sehr weit einschieben (Blechfalz am Fahrzeug), auf der anderen Seite kann man die Winkel sehr weit hinter die Verkleidung schieben. Du kannst für den Gummipuffer eine der drei Bohrungen am Winkel wählen, damit der Träger keine Klappergeräusche erzeugt. Sollte der Winkel soweit hinter die Verkleidung laufen, dass dieser an der Innenverkleidung anschlägt, dann kannst du einen der beigelegten Puffer in die vierte Bohrung stecken, so dass deine Innenverkleidung keinen Schaden nimmt.



IN EIGENER SACHE

- Wir haben den Träger in allen Alltagssituationen getestet. Der Träger ist rundherum mit Puffern versehen. Wir haben peinlichst darauf geachtet, dass keine Kratzer am Fahrzeug entstehen können, dass kein Bauteil die Scheibe beschädigen kann. Trotzdem möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir für Schäden am Fahrzeug oder für die Verletzung von Personen nicht haften und keine Verantwortung übernehmen. Für die Benutzung des Produkts bist nur du verantwortlich.