

ANLEITUNG

Zwischenboden BasicVARIO



Die Klettverschlüsse der VARIO

- Der Zwischenboden der VARIO ist werksseitig in die Tasche gelegt.
- Alle Klettverschlüsse sind mit Klettbändern abgedeckt, diese müssen bzw. können vor der Nutzung abgezogen werden.



Teilung des Zwischenbodens

Der Zwischenboden kann in der Mitte geknickt werden. Wenn du z.B. die Tasche permanent neben der Zer-Bank montiert hast und die Tasche selten auf 150mm verbreiterst, kannst du den Zwischenboden an drei Seiten festkletten. Die anderen Klettverschlüsse kannst du abgedeckt lassen, so dass deine Kleidungsstücke nicht durch den Klett Schaden nehmen.

Alternativ, kannst du immer den Zwischenboden rundherum festkletten. Der Boden knickt dann in der Mitte bei 100mm Taschentiefe etwas nach unten ein. Vorteil: Bei 150mm musst du nichts mehr machen, der Boden entfaltet sich einfach.

